


Pero ťahák instrukcia

Vystrihni veľmi dôkladne ťahák asi 10 cm x 3,2 cm
Ťahák by sa mal ideálne ovíjať okolo tela pera a neprekrývať ho.
Vďaka tomu bude modrý kryt pevne držať.



Ovi ťahák okolo pera.
Bude oveľa jednoduchšie ho vložiť do priesvitného krytu.

Ohnite ťahák na špičke pera a vložte ho do skoseného bočného krytu



Zasuňte kryt takmer na koniec pera.
Pamätajte, že ťahák by mal byť orezaný dobre a nemal by sa prekryvať.
Potom môžete kryt ľahko zatlačiť až do konca a ťahák sa bude pevne držať pera.

Umiestnite ťahák do požadovanej polohy a zatlačte modrý kryt úplne nadol.



Hotovo!!! môžete ísť na skúšku :)

Odporúčame tlačiť stiahnuté súbory pomocou písma Arial 3px alebo 3.5px